

Betriebsanleitung DE

Additional languages www.stahl-ex.com

HART-Anschlussboard

Reihe 9196

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeine Angaben 3
1.1 Hersteller 3
1.2 Angaben zur Betriebsanleitung 3
1.3 Weitere Dokumente 3
1.4 Konformität zu Normen und Bestimmungen 3
2 Erläuterung der Symbole 4
2.1 Symbole in der Betriebsanleitung 4
2.2 Warnhinweise 4
2.3 Symbole am Gerät 5
3 Sicherheitshinweise 5
3.1 Aufbewahrung der Betriebsanleitung 5
3.2 Sichere Verwendung 5
4 Funktion und Geräteaufbau 6
4.1 Funktion 6
4.2 Geräteaufbau 6
5 Technische Daten 7
6 Projektierung 9
7 Transport und Lagerung 9
8 Montage und Installation 9
8.1 Maßangaben / Befestigungsmaße 9
8.2 Montage / Demontage, Gebrauchslage 9
8.3 Installation 10
8.4 Anschlüsse von Feldgeräten und Automatisierungssystem 11
8.5 Anschlüsse am HART-Multiplexer Typ 9192 15
8.6 Einstellungen am HART-Multiplexer 9192 17
9 Parametrierung und Inbetriebnahme 17
10 Betrieb 18
10.1 Betrieb 18
10.2 Anzeigen 18
10.3 Fehlerbeseitigung 18
11 Instandhaltung, Wartung, Reparatur 18
11.1 Instandhaltung 18
11.2 Wartung 18
11.3 Reparatur 19
11.4 Rücksendung 19
12 Entsorgung 19
13 Zubehör und Ersatzteile 19

DE

1 Allgemeine Angaben

1.1 Hersteller

R. STAHL Schaltgeräte GmbH
Am Bahnhof 30
74638 Waldenburg
Germany

Tel.: +49 7942 943-0
Fax: +49 7942 943-4333
Internet: www.stahl-ex.com
E-Mail: info@stahl.de

1.2 Angaben zur Betriebsanleitung

ID-Nr.:	160901/9196601310
Publikationsnummer:	2015-08-17 BA00 III de 07
Hardwareversion:	A
Softwareversion:	n/a

Die Originalbetriebsanleitung ist die englische Ausgabe.
Diese ist rechtsverbindlich in allen juristischen Angelegenheiten.

1.3 Weitere Dokumente

- Installationsanleitung Schaltschrank
- Datenblatt 9192, 9196
- Handbuch 9196
- Engineering Guide

Weitere Sprachen, siehe www.stahl-ex.com.

1.4 Konformität zu Normen und Bestimmungen

Siehe Zertifikate und EG-Konformitätserklärung: www.stahl-ex.com.
Das Gerät verfügt über eine IECEx-Zulassung. Siehe IECEx-Homepage: http://iecex.iec.ch/
Weitere nationale Zertifikate stehen unter dem folgenden Link zum Download bereit: http://www.r-stahl.com/downloads/certificates.html.

DE

2 Erläuterung der Symbole

2.1 Symbole in der Betriebsanleitung

Symbol	Bedeutung
	Tipps und Empfehlungen zum Gebrauch des Geräts
	Gefahr allgemein
	Gefahr durch explosionsfähige Atmosphäre
	Gefahr durch spannungsführende Teile

2.2 Warnhinweise

Warnhinweise unbedingt befolgen, um das konstruktive und durch den Betrieb bedingte Risiko zu minimieren. Die Warnhinweise sind wie folgt aufgebaut:

- Signalwort: GEFAHR, WARNUNG, VORSICHT, HINWEIS
- Art und Quelle der Gefahr/des Schadens
- Folgen der Gefahr
- Ergreifen von Gegenmaßnahmen zum Vermeiden der Gefahr bzw. des Schadens

	GEFAHR Gefahren für Personen Nichtbeachtung der Anweisung führt zu schweren oder tödlichen Verletzungen bei Personen.
	WARNUNG Gefahren für Personen Nichtbeachtung der Anweisung kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen bei Personen führen.
	VORSICHT Gefahren für Personen Nichtbeachtung der Anweisung kann zu leichten Verletzungen bei Personen führen.

HINWEIS

Vermeidung von Sachschaden
Nichtbeachtung der Anweisung kann zu einem Sachschaden am Gerät und/oder seiner Umgebung führen.

2.3 Symbole am Gerät

Symbol	Bedeutung
CE 0158 05594E00	CE-Kennzeichnung gemäß aktuell gültiger Richtlinie.
Ex 02198E00	Stromkreis gemäß Kennzeichnung für explosionsgefährdete Bereiche zertifiziert.
15649E00	Eingang
15648E00	Ausgang

3 Sicherheitshinweise

3.1 Aufbewahrung der Betriebsanleitung

- Betriebsanleitung sorgfältig lesen.
- Betriebsanleitung am Einbauort des Geräts aufbewahren.
- Mitgeltende Dokumente und Betriebsanleitungen der anzuschließenden Geräte beachten.

3.2 Sichere Verwendung

Vor der Montage

- Sicherheitshinweise in dieser Betriebsanleitung lesen und beachten!
- Sicherstellen, dass der Inhalt dieser Betriebsanleitung vom zuständigen Personal voll verstanden wurde.
- Gerät nur bestimmungsgemäß und nur für den zugelassenen Einsatzzweck verwenden.
- Bei Betriebsbedingungen, die durch die technischen Daten des Geräts nicht abgedeckt werden, unbedingt bei der R. STAHL Schaltgeräte GmbH rückfragen.
- Für die Projektierung das Dokument "Installationsanleitung Schaltschrank" beachten (Download über www.stahl-ex.com, Produktdokumentation, Unterpunkt "Projektierung").
- Für Schäden, die durch fehlerhaften oder unzulässigen Einsatz des Geräts sowie durch Nichtbeachtung dieser Betriebsanleitung entstehen, besteht keine Haftung.

Bei Montage und Installation

- Nationale Montage- und Errichtungsvorschriften beachten (z.B. IEC/EN 60079-14).
- Nationale Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften beachten.
- Bei Installation und im Betrieb die Angaben (Kennwerte und Bemessungsbetriebsbedingungen) auf Typ- und Datenschildern sowie die Hinweisschilder am Gerät beachten.
- Vor Installation sicherstellen, dass das Gerät unbeschädigt ist.

Wartung, Reparatur, Inbetriebnahme

- Vor Inbetriebnahme sicherstellen, dass das Gerät unbeschädigt ist.
- Arbeiten am Gerät, wie Installation, Instandhaltung, Wartung, Störungsbeseitigung, nur von dazu befugtem und entsprechend geschultem Personal durchführen lassen.
- Nur Wartungsarbeiten bzw. Reparaturen durchführen, die in dieser Betriebsanleitung beschrieben sind.

DE

- Das Gerät enthält Bauteile, die durch elektrostatische Entladung beschädigt werden können. Vor Arbeiten am Gerät Körper an geerdeten Metallteilen entladen bzw. ein ESD-Ableitband anlegen.
- Sicherstellen, dass die Bemessungsspannung beim Anschluss der Signalstromkreise um nicht mehr als 40 % überschritten wird.
- Die auswechselbaren Sicherungen des Geräts dürfen nur außerhalb der Zone 2, 22 oder im spannungslosen Zustand gewechselt werden. Der Betrieb ist nur mit vollständig eingeschraubter Sicherungsabdeckung zulässig.

4 Funktion und Geräteaufbau

4.1 Funktion

Einsatzbereich

Das HART-Anschlussboard 9196 dient zum Betrieb des HART-Multiplexers 9192 mit nicht-eigensicheren HART-Stromkreisen. Das Board 9196 ist für den Einsatz in der Zone 2, 22 oder außerhalb explosionsgefährdeter Bereiche vorgesehen. Mit dem HART-Anschlussboard sind Übertragungen zwischen Feldgeräten und einem Management-System möglich.

Arbeitsweise

Das HART-Anschlussboard kann auch Nicht-Ex-Signale verarbeiten, d.h. eine Ex i Trennung erfolgt durch separat einzusetzende Trennstufen oder es werden Nicht-Ex-Feldgeräte direkt angeschlossen.

4.2 Geräteaufbau

DE





#	Gerätelement	Beschreibung
1	HART-Multiplexer	Hilfsenergie über HART-Anschlussboard
2	RS-485 Schnittstelle	Verbindung zum PC mit der HART-Management Software
3	Flachbandkabel	Verbindung HART-Multiplexer und HART-Anschlussboard
4	X41-Schnittstelle	**Typ 9196/16H-xx0-01c:** Anschluss für HART-Messumformer **Typ 9196/16H-xx0-04c / -03c:** Anschluss für HART-Messumformer oder HART-Stellungsregler

5	V102-Schnittstelle	Erweiterungsstecker für weitere 16 Kanäle
6	Anschluss Hilfsenergie	Hilfsenergie 24 V DC
7	X01-Schnittstelle	**Typ 9196/16H-xx0-01c:** Eingang des Automatisierungssystems; Spannungssignal 1 ... 5 V **Typ 9196/16H-xx0-04c:** Eingang des Automatisierungssystems; Spannungssignal 1,72 ... 8,6 V
8	X21-Schnittstelle	**Typ 9196/16H-xx0-01c:** optionaler Anschluss von z.B. Schreibern. Nur für galvanisch getrennte Eingänge! **Typ 9196/16H-xx0-04c:** externer Jumper zur Funktionseinstellung "Analog Eingang" oder "Analog Ausgang"

5 Technische Daten

Kennzeichnung

Typbezeichnung9196/xxH-xxx-xxx

CE-KennzeichnungC_{0158}

Explosionsschutz

Global (IECEx)

Gas	IECEx BVS 10.0042X Ex nA IIC T4 Gc

Europa (ATEX)

Gas	BVS 03 ATEX E 213 X Ⓔx II 3G Ex nA IIC T4 Gc

Bescheinigungen und Zertifikate

Bescheinigungen	IECEx, ATEX, Brasilien (INMETRO), Kanada (CSA), Kasachstan (TR), Russland (TR), Ukraine (TR), USA (FM), Weißrussland (TR)
Schiffszertifikate	DNV

Weitere Parameter

Installation	in Zone 2, Div. 2 und im sicheren Bereich
Weitere Angaben	siehe jeweilige Bescheinigung und Betriebsanleitung

Technische Daten

Elektrische Daten

Hilfsenergie	
Nennspannung U_N	24V DC
Spannungsbereich	19 ... 31,2 V
Restwelligkeit innerhalb des Spannungsbereichs	≤ 3,6 V_{SS}
Verpolschutz	ja

Umgebungstemperatur

Umgebungstemperatur	-20 ... +70 °C Bitte Betriebsanleitung beachten. "Installationsanleitung Schaltschrank" beachten
Lagertemperatur	-40 ... +80 °C
Relative Feuchte (keine Betauung)	≤ 95 %

DE

Technische Daten

Elektrischer Anschluss

Anschlussplan

9196/ xxx-xxx-01c



11340E01

9196/ xxx-xxx-03c



11338E01



11339E01

9196/ xxx-xxx-04c



05674E01



05675E01

Weitere technische Daten, siehe www.stahl-ex.com.

DE

6 Projektierung

	GEFAHR
EX	Explosionsgefahr durch zu hohe Temperatur im Schaltschrank! Nichtbeachten führt zu schweren oder tödlichen Verletzungen! • Schaltschrank so aufbauen und einrichten, dass er immer innerhalb des zulässigen Temperaturbereichs betrieben wird. • "Installationsanleitung Schaltschrank" sorgfältig beachten.

7 Transport und Lagerung

- Gerät nur in Originalverpackung transportieren und lagern.
- Gerät trocken (keine Betauung) und erschütterungsfrei lagern.
- Gerät nicht stürzen.

8 Montage und Installation

Das Gerät ist für den Einsatz in gasexplosionsgefährdeten Bereichen der Zone 2, in staubexplosionsgefährdeten Bereichen der Zone 22 sowie auch im sicheren Bereich zugelassen.

	GEFAHR
EX	Explosionsgefahr bei Installation ohne zugelassenes Feldgehäuse! Nichtbeachten führt zu schweren oder tödlichen Verletzungen! • Gerät in explosionsgefährdeten Bereichen (Zone 2 oder 22) in ein Gehäuse einbauen, das die Anforderungen der IEC/EN 60079-15 oder der IEC/EN 60079-31 erfüllt.

8.1 Maßangaben / Befestigungsmaße

Maßzeichnungen (alle Maße in mm [Zoll]) – Änderungen vorbehalten



HART-Anschlussboard
Typ 9196/16H-xx0-01c / -02c / -04c



HART-Anschlussboard
Typ 9196/16H-xx0-03c

8.2 Montage / Demontage, Gebrauchslage

Das HART-Anschlussboard wird auf Hutschienen aufgerastet.
Die Gebrauchslage ist beliebig.

DE

8.2.1 Montage / Demontage auf Hutschiene

Montage



- HART-Anschlussboard auf Hutschiene ansetzen und so aufschwenken, dass die Halterungsstege des HART-Anschlussboards auf der Hutschiene einrasten.

Demontage



- Schraubendreher auf der Unterkante des HART-Anschlussboards ansetzen (1) und HART-Anschlussboard aus der Hutschiene hebeln.
- HART-Anschlussboard vorsichtig aus der Hutschiene ausschwenken (2).

8.3 Installation

GEFAHR

Explosionsgefahr durch spannungsführende Teile!
Nichtbeachten führt zu schweren oder tödlichen Verletzungen!

- In explosionsgefährdeten Bereichen KEINE Anschlussarbeiten am Gerät (z.B. Leitungen an Anschlussklemmen durchführen.
- In explosionsgefährdeten Bereichen KEINE Anschlussklemmen aufstecken oder abziehen.
- Vor Arbeiten am Gerät alle Anschlüsse und die Hilfsenergieversorgung spannungsfrei schalten.

Bei Betrieb unter erschwerten Bedingungen wie insbesondere auf Schiffen sind zusätzliche Maßnahmen zur korrekten Installation je nach Einsatzort zu treffen. Weitere Informationen und Anweisungen hierzu erhalten Sie gerne auf Anfrage von Ihrem zuständigen Vertriebskontakt.

8.3.1 Elektrische Anschlüsse

GEFAHR

Explosionsgefahr durch zu hohe Spannung!
Nichtbeachten führt zu schweren oder tödlichen Verletzungen.

- Gerät nur an Betriebsmittel mit interner Spannung U_m: max. 253 V AC / 50 Hz anschließen.
- Gerät nur an eigensichere Klemmen anschließen.

HINWEIS

Geräteausfall durch elektrostatisch überladene Bauelemente!
Nichtbeachten kann Sachschaden verursachen!

- Vor Arbeiten am Gerät körpereigene Spannung an geerdeten Metallteilen entladen oder ein ESD-Ableitband anlegen.

8.4 Anschlüsse von Feldgeräten und Automatisierungssystem

Typ 9196/16H-xx0-01c für 2-Leiter-HART-Messumformer
Anschlussschema für Kanal 1

Das HART-Anschlussboard kann mit Messumformerspeisegeräten für 2-Leiter-Messumformer eingesetzt werden. Der PLS-Eingang muss passiv für 1 ... 5 V sein. Das HART-Anschlussboard wandelt ein 4 ... 20-mA-Signal über einen 250 Ω Widerstand in ein 1 ... 5-V-Signal um.
Ein optional anschließbarer Schreiber o. Ä. kann an Klemme "X21" angeschlossen werden. Die 4 ... 20-mA-Eingänge dieses Gerätes müssen galvanisch getrennte Kanäle aufweisen.



DE

Anschlussplan

Kanal	X41 (I/0-Signal von Messumformer)		X01 (1 ... 5 V zum PLS)		X21 (4 … 20 mA zum Schreiber)	
	(+)	(-)	(+)	(-)	(+)	(-)
1	1	17	1	17	1	17
2	2	18	2	18	2	18
3	3	19	3	19	3	19
4	4	20	4	20	4	20
5	5	21	5	21	5	21
6	6	22	6	22	6	22
7	7	23	7	23	7	23
8	8	24	8	24	8	24
9	9	25	9	25	9	25
10	10	26	10	26	10	26
11	11	27	11	27	11	27
12	12	28	12	28	12	28
13	13	29	13	29	13	29
14	14	30	14	30	14	30
15	15	31	15	31	15	31
16	16	32	16	32	16	32

Siehe Kapitel "Einstellungen am HART-Multiplexer 9192".

Typ 9196/16H-xx0-03c für allgemeine Anwendungen
Anschlussschema für 2-Leiter-Messumformer

Variante A

Im (+)-Versorgungszweig des PLS muss ein Widerstand > 250 Ω vorhanden sein.



11338E

Variante B

Im (-)-Versorgungszweig des PLS muss ein Widerstand > 250 Ω vorhanden sein.



11338E

Der (aktive) Eingang muss für HART-Kommunikation einen Eingangswiderstand zwischen 230 ... 600 Ω im Frequenzbereich von 500 Hz ... 10 KHz aufweisen. Der HART-Multiplexer wird parallel zum Messumformer angeschlossen.

Anschlussplan für 2-Leiter-Messumformer

Kanal	Variante A X41 (I/0-Signal vom Messumformer)		Variante B X41 (I/0-Signal vom Messumformer)	
	(+)	(-)	(+)	(-)
1	1	2	2	1
2	3	4	4	3
3	5	6	6	5
4	7	8	8	7
5	9	10	10	9
6	11	12	12	11
7	13	14	14	13
8	15	16	16	15
9	17	18	18	17
10	19	20	20	19
11	21	22	22	21
12	23	24	24	23
13	25	26	26	25
14	27	28	28	27
15	29	30	30	29
16	31	32	32	31

Siehe Kapitel "Einstellungen am HART-Multiplexer 9192".

DE

Anschlussschema für Stellungsregler



39E

Anschlussplan für Stellungsregler

Kanal	X41 (I/0-Signal vom Stellungsregler)	
	(+)	(-)
1	1	2
2	3	4
3	5	6
4	7	8
5	9	10
6	11	12
7	13	14
8	15	16
9	17	18
10	19	20
11	21	22
12	23	24
13	25	26
14	27	28
15	29	30
16	31	32

Siehe Kapitel "Einstellungen am HART-Multiplexer 9192".

Typ 9196/16H-xx0-04c für allgemeine Anwendungen
Anschlussschema für 2-Leiter-Messumformer



05674E

Anschlussplan für 2-Leiter-Messumformer

Kanal	X41 (I/0-Signal von Messumformer)		X01 (1,72 ... 8,6 V zum PLS)		X21 (Jumper zwischen "+" und "-")	
	(+)	(-)	(+)	(-)	(+)	(-)
1	1	17	1	17	1	17
2	2	18	2	18	2	18
3	3	19	3	19	3	19
4	4	20	4	20	4	20
5	5	21	5	21	5	21
6	6	22	6	22	6	22
7	7	23	7	23	7	23
8	8	24	8	24	8	24
9	9	25	9	25	9	25
10	10	26	10	26	10	26
11	11	27	11	27	11	27
12	12	28	12	28	12	28
13	13	29	13	29	13	29
14	14	30	14	30	14	30
15	15	31	15	31	15	31
16	16	32	16	32	16	32

Siehe Kapitel "Einstellungen am HART-Multiplexer 9192".

Anschlussschema für Stellungsregler



Der Analog-Ausgang muss für HART-Kommunikation einen Ausgangswiderstand zwischen 230 ... 600 Ω im Frequenzbereich von 500 Hz ... 10 KHz aufweisen.

8.5 Anschlüsse am HART-Multiplexer Typ 9192

Interne Anschlüsse



DE

08047E01

Alle Eingangsleitungen Ch1 … 16 sind für DC-Signale über Kondensatoren entkoppelt. Bei einer gemeinsamen Verbindung von Eingangsleitungen muss beachtet werden, dass nur die "-" Pole miteinander verbunden sein dürfen (z.B. gemeinsame Masse in der PLS-Analog-Eingangskarte).

HART-Anschlussboards mit 16 Kanälen

9196/16H-xx0-01c / -04c	9196/16H-xx0-03c
	
15690E00	15691E00

#	Gerätelement
1	9185/.. Wandler RS-485/RS-232
2	14-polige Flachbandleitung
3	9192/32-10-10 HART-Multiplexer
4	Hilfsenergie-Anschluss 24 V
5	Kanäle 1 … 16

HART-Anschlussboards mit 32 Kanälen (2 x 16 Kanäle)

2 x 9196/16H-xx0-01c / -04c	2 x 9196/16H-xx0-03c
	
15683E00	15692E00

#	Gerätelement
1	9185/.. Wandler RS-485/RS-232
2	14-polige Flachbandleitung
3	9192/32-10-10 HART-Multiplexer
4/6	Hilfsenergie-Anschluss 24 V
5	Kanäle 1 … 16
7	Kanäle 17 … 32

8.6 Einstellungen am HART-Multiplexer 9192

i	Weitere Informationen zum HART-Multiplexer, siehe Datenblatt und/oder Betriebsanleitung 9192.

Typ Anschluss-board	Anzahl der Anschlussboards	Anzahl Kanäle	Einstellung HART-Multiplexer	RS-485-Übertragsungrate
9196/16H-..0-01c	1	1 ... 16	16 Ch / 9k6 16 Ch / 19k2 16 Ch / 32k4 16 Ch / 57k4	9600 bit/s 19200 bit/s 32400 bit/s 57400 bit/s
	2	1 ... 32	32 Ch / 9k6 32 Ch / 19k2 32 Ch / 32k4 32Ch / 57k4	9600 bit/s 19200 bit/s 32400 bit/s 57400 bit/s
9196/16H-..0-03c	1	1 ... 16	16 Ch / 9k6 16 Ch / 19k2 16 Ch / 32k4 16 Ch / 57k4	9600 bit/s 19200 bit/s 32400 bit/s 57400 bit/s
	2	1 ... 32	32 Ch / 9k6 32 Ch / 19k2 32 Ch / 32k4 32 Ch / 57k4	9600 bit/s 19200 bit/s 32400 bit/s 57400 bit/s

9 Parametrierung und Inbetriebnahme

EX	**GEFAHR** Explosionsgefahr durch fehlerhafte Installation! Nichtbeachten führt zu schweren oder tödlichen Verletzungen. • Gerät vor der Inbetriebnahme auf korrekte Installation prüfen. • Nationale Bestimmungen einhalten.

Vor Inbetriebnahme Folgendes sicherstellen:
- Vorschriftsmäßige Installation des Gerätes.
- Richtiger Anschluss der Kabel.
- Keine Schäden an Gerät und an Anschlusskabeln.
- Fester Sitz der Schrauben an den Klemmen. Richtiges Anzugsdrehmoment: 0,5 ... 0,6 Nm.

DE

10 Betrieb

10.1 Betrieb

Nach erfolgreicher Installation und Parametrierung Gerät folgendermaßen in Betrieb nehmen:

- Hilfsenergieversorgung des Geräts einschalten.

10.2 Anzeigen

Das Gerät besitzt keine LED-Anzeigen.

10.3 Fehlerbeseitigung

Bei der Fehlerbeseitigung folgenden Fehlersuchplan beachten:

Fehler	Fehlerursache	Fehlerbehebung
Gerät ohne Spannung	• Hilfsenergie ausgefallen • Gerätesicherung defekt • Hilfsenergieversorgung verpolt	• Polarität der Hilfsenergieversorgung kontrollieren. • Verdrahtung der Hilfsenergie kontrollieren. • Sicherungswechsel *) bei Betrieb in Zone 2 nur im spannungslosen Zustand durchführen! • Der Betrieb ist nur mit vollständig eingeschraubter Sicherungsabdeckung zulässig.

*) Sicherungswechsel, siehe Kapitel "Sicherungswechsel"

Wenn sich der Fehler mit den genannten Vorgehensweisen nicht beheben lässt:

- An R. STAHL Schaltgeräte GmbH wenden.

Zur schnellen Bearbeitung folgende Angaben bereithalten:

- Typ und Seriennummer des Geräts
- Kaufdaten
- Fehlerbeschreibung
- Einsatzzweck (insbesondere Eingangs-/Ausgangsbeschaltung)

11 Instandhaltung, Wartung, Reparatur

11.1 Instandhaltung

- Art und Umfang der Prüfungen den entsprechenden nationalen Vorschriften entnehmen.
- Prüfungsintervalle an Betriebsbedingungen anpassen.

Bei der Instandhaltung des Geräts mindestens folgende Punkte prüfen:

- fester Sitz der untergeklemmten Leitungen,
- Rissbildung und andere sichtbare Schäden am Gerätegehäuse und / oder Schutzgehäuse,
- Einhaltung der zulässigen Umgebungstemperaturen,
- bestimmungsgemäße Funktion.

11.2 Wartung

Das Gerät benötigt keine regelmäßige Wartung.

i	Die geltenden nationalen Bestimmungen im Einsatzland beachten.

11.2.1 Sicherungswechsel

Das Gerät ist mit einer Sicherung vor Überspannungen geschützt.
Falls die Sicherung defekt sein sollte, kann diese leicht ausgetauscht werden.

Typ 9196/16H-xx0-01c / -04c

15694E00	• Mit geeignetem Schraubendreher in die Nut der Sicherungshalterung greifen und diese gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis die Sicherungshalterung mit Sicherung gelockert ist. • Die Sicherungshalterung aus dem Sicherungssockel entnehmen. • Die Sicherung aus der Sicherungshalterung ziehen und durch neue Sicherung ersetzen. • Die Sicherungshalterung so in den Sicherungssockel des HART-Anschlussboards einführen, dass die Kontaktlaschen der Sicherungs-halterung deckungsgleich zu den Aussparungsnuten des Sicherungssockels liegen. • Sicherungshalterung bis zum Anschlag niederdrücken und mit Schrauben-dreher im Uhrzeigersinn festdrehen.

Typ 9196/16H-xx0-03c

15695E00	• Weiße Kreuzschlitzschraube so weit lösen, dass sich die Sicherungs-abdeckung drehen lässt. • Die Sicherungsabdeckung horizontal so wegdrehen, dass die Sicherung frei liegt. • Die Sicherung mit Daumen und Zeigefinger greifen und aus dem Sicherungssockel ziehen. Dabei darauf achten, dass der Sicherungssockel nicht beschädigt wird. • Neue Sicherung gleichen Typs in den Sicherungssockel stecken und Sicherungsabdeckung wieder über die Sicherung drehen. • Abschließend Sicherungsabdeckung wieder festschrauben.

11.3 Reparatur

EX	**GEFAHR** Explosionsgefahr durch unsachgemäße Reparatur! Nichtbeachten führt zu schweren oder tödlichen Verletzungen. • Reparaturen an den Geräten ausschließlich durch R. STAHL Schaltgeräte GmbH ausführen lassen.

11.4 Rücksendung

Für die Rücksendung im Reparatur- bzw. Servicefall das Formular "Serviceschein" verwenden. Auf der Internetseite "www.stahl-ex.com" im Menü "Downloads > Kundenservice":

- Serviceschein herunterladen.
- Serviceschein ausfüllen.
- Gerät zusammen mit dem Serviceschein in der Originalverpackung an die R. STAHL Schaltgeräte GmbH senden.

12 Entsorgung

- Nationale und lokal gültige Vorschriften und gesetzliche Bestimmungen zur Entsorgung beachten.
- Materialien getrennt dem Recycling zuführen.
- Umweltgerechte Entsorgung aller Bauteile gemäß den gesetzlichen Bestimmungen sicherstellen.

13 Zubehör und Ersatzteile

i	Zubehör und Ersatzteile, siehe Datenblatt auf Homepage www.stahl-ex.com.